
10:30
Anderssen & Voll | 2024
lapalma.it
lapalma

10:30

Anderssen & Voll | 2024



L’orario racconta la storia di una giornata e il luogo dove trascorrere momenti di assoluto relax. 10:30 è una pausa caffè, un appuntamento, e la sera un film comodamente sdraiati. 10:30 è il divano di Anderssen & Voll, creato nello stile fluido ed essenziale che distingue il duo norvegese. Di personalità architettonica, 10:30 unisce geometria, comfort e leggerezza, riducendo materiali e ingombro dei volumi, ed esaltando di conseguenza versatilità, attenzione all’ambiente e sostenibilità. Sulla base in massello di frassino, o iroko per ambienti outdoor, poggiano due morbidi cuscini imbottiti, comodi e accoglienti, che infondono a lounge aziendali, sale d’aspetto e interni domestici il carattere forte e discreto della contemporaneità Lapalma. Disponibile in versione poltrona, divano a due posti e divano a due posti allungato, e in un’ampia scelta di rivestimenti, 10:30, ante e post meridian, sono almeno dodici ore di eleganza e scioltezza.



Configurazioni

POLTRONA



DIVANO 2 POSTI



DIVANO 2 POSTI ALLUNGATO



STRUTTURA



Frassino
Legno



Alloro
Legno

Bianco
Legno



Borgogna
Legno

Calce
Legno



Cannella
Legno



Celeste
Legno



Corallo
Legno



Gru
Legno

Limone
Legno



Mattone
Legno



Nero
Legno



Oltremare
Legno



Perla
Legno



Pistacchio
Legno



Sabbia
Legno



Tortora
Legno

RIVESTIMENTO



Atrium (E)
16 colori



Blazer (D)
77 colori



Canvas (B)
45 colori



Capture (C)
59 colori



Chili (A)
47 colori



Crisp (C)
40 colori



Divina MD (F)
27 colori



Divina Melange 3 (F)
38 colori

Fiocco (B)
34 colori



Fiord 2 (C)
39 colori



Grain (B)
50 colori

Hallingdal 65 (C)
58 colori

Iris (D)
34 colori

Jet (A)
66 colori



Main Line Flax (C)
57 colori



Maya (A)
43 colori

RIVESTIMENTO



Medley (A)
37 colori



Naveli (E)
24 colori



Nobel (D)
30 colori



Panama (A)
48 colori



Re-wool (E)
26 colori



Remix 3 (C)
74 colori



Sorrento (B)
22 colori

Steelcut 3 (D)
56 colori



Steelcut trio 3 (F)
54 colori



Tonica 2 (F)
39 colori



Umber (C)
36 colori



Valencia (B)
72 colori

Seta
17 colori

Istruzioni di uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, pelle, tessuto e metallo con un panno umido o un detergente neutro diluito. Non usare detergenti con alcol, candeggina, solventi o prodotti abrasivi. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

Quando si solleva o si sposta il prodotto, afferrarlo dalla struttura e non dal sotto-sedile. Il prodotto non deve essere sottoposto a pesi sbilanciati: è progettato per un corretto appoggio sui piedi (su quattro gambe o sulla base).

Evitare usi impropri: non salire sul prodotto, sul poggiapiedi o sui braccioli. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici né a fonti di calore superiori a 40°C. Anche i prodotti outdoor possono risentire degli agenti atmosferici.

Una manutenzione adeguata e frequente prolunga la durata del prodotto. Se esposto alla luce solare diretta, il prodotto può cambiare colore. Lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti deve avvenire secondo la normativa vigente.

lapalma