# SEELA

S327_H | Antti Kotilainen | 2018



lapalma.it

lapalma

# SEELA

S327_H | Antti Kotilainen | 2018



Base 4 gambe legno

Sgabello con scocca rivestita in tessuto, con pad in tessuto integrato nella seduta rimovibile mediante 4 viti. Possibilità di abbinamento del tessuto di pad e scocca, all'interno della stessa categoria. Base h 75 cm a 4 gambe in legno massello di frassino verniciato in varie finiture. Piedini in nylon con inserto in feltro o in plastica.



## Base 4 gambe legno



## STRUTTURA



**Frassino**
Legno



**Laccato poro aperto**
Legno

## SCOCCA



**Bianco**
Plastica



**Nero**
Plastica



**Alloro**
Plastica



**Borgogna**
Plastica



**Calce**
Plastica



**Cannella**
Plastica



**Celeste**
Plastica



**Gru**
Plastica



**Mattone**
Plastica



**Oltremare**
Plastica



**Perla**
Plastica



**Pistacchio**
Plastica

## POGGIAPIEDI



**Bianco**
Metallo



**Nero**
Metallo

**Istruzioni di uso e manutenzione**

Pulire tutte le parti in legno, pelle, tessuto e metallo con un panno umido o un detergente neutro diluito. Non usare detergenti con alcol, candeggina, solventi o prodotti abrasivi. Qualsiasi liquido versato sul prodotto deve essere asciugato immediatamente.

Quando si solleva o si sposta il prodotto, afferrarlo dalla struttura e non dal sotto-sedile. Il prodotto non deve essere sottoposto a pesi sbilanciati: è progettato per un corretto appoggio sui piedi (su quattro gambe o sulla base).

Evitare usi impropri: non salire sul prodotto, sul poggiapiedi o sui braccioli. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici né a fonti di calore superiori a 40°C. Anche i prodotti outdoor possono risentire degli agenti atmosferici.

Una manutenzione adeguata e frequente prolunga la durata del prodotto. Se esposto alla luce solare diretta, il prodotto può cambiare colore. Lo smaltimento del prodotto o dei suoi componenti deve avvenire secondo la normativa vigente.

lapalma